

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Ду, мм	Кол-во
A1	Датчик уровня в корпусе	80	1
Б1	Передавливание одоранта	25	1
В1	Грязевик корпуса	25	1
Г1	Грязевик рубашки	25	1
Д1	Подача и отвод одоранта	50	1
Е1	Преобразователь давления в корпусе	M20x15	1
Ж1	Подача и отвод газа	M20x15	1
И1	Преобразователь давления в рубашке	M20x15	1
К1	Резервный	15	1
Л1	Манометр для корпуса	M20x15	1
Л2	Манометр для рубашки	M20x15	1
Н1	Резервный	50	1
П1	Люк	600	1

