

Таблица штуцеров		
Обозначение	Назначение	Кол-во
А	Люк-лаз	1
Б	Вход среды	1
В1	Выход среды	1
В2	Дренаж	1
И1, И2	Для установки указателя уровня вентильного типа	1
М1	Для установки огнепреградителя	1

