

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
A1	Вход газа	1
B1	Выход газа	1
B1	Для установки сигнализатора максимального уровня	1
Д1	Дренаж	1
З1	Для установки термопреобразователя сопротивления	1
И1	Для установки термометра	1
Н1	Для установки сигнализатора минимального уровня	1

