

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол.
I1	Вход дутьевого спирта	1
O1	Выход паров	1
O2	Вход орошения	1
O3	Выход кубового продукта	1
I2	Выход дутьевого спирта	1
PSV	Для установки предохранительного клапана	1
P1, P2	Датчик давления	2
T	Датчик температуры	1
L1, L2	Указатель уровня, датчик уровня	2
L3, L4	Датчик уровня	2
MH	Люк-лаз	1
SA1, SA2	Лаз в опоре	2
SV1-SV4	Вентиляционное отверстие	4

