

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Ду, мм	Кол-во
M1	Горловина для технологических трубопроводов	800	1
M2	Горловина для установки погружного насоса	800	1
N1	Патрубок приема топлива	80	1
N2	Патрубок замерного люка	150	1
N3	Патрубок для уровнемера	150	1
N4	Патрубок для зачистки	40	1
N5	Дыхательный патрубок	50	1
N6	Штуцер для установки погружного насоса	100/64"	1
N7	Вход/выход среды в межстенное пространство	50	1
N8	Слив воды после гидроиспытания межстенного пространства	G1 1/2 "	1
N9	Слив воды после гидроиспытания внутреннего корпуса	G1 1/2 "	1

Колодцы условно не показаны

