






Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
A1	Вход газа	1
Б1	Выход газа	1
В1	Слив конденсата	1
Г1	Дренаж	1
Г2	Для конденсата с нижней точки трубопровода	1
Д1, Д2	Для датчиков перепада давления	2
Е1, Е2	Для датчиков рабочего / аварийного уровней (уровнемерной колонки)	2
Л1	Люк технологический	1
М1, М2	Для манометра / датчика давления	2
С1	Для блока СППК	1
Ф1	Для замена ФЭ	1
К1, К2	Для установки поплавковых датчиков уровня	2
Г3, Г4	Дренаж с уровнемерной колонки	2

