

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол-во
А	Люк	1
Б	Вход	1
В	Дренаж	1
И1	Установка колонки указателя уровня	1
И2	Установка колонки указателя уровня	1
К	Воздушник	1
Л	Выход продукта	1

