

Таблица штуцеров

| Обозначение | Наименование                   | Кол-во |
|-------------|--------------------------------|--------|
| А           | Вход продукта                  | 1      |
| Б           | Выход продукта                 | 1      |
| В           | Вход аммиака                   | 1      |
| Г           | Выход аммиака                  | 1      |
| Д           | Для слива водяного слоя        | 1      |
| Е           | Для слива аммиака              | 1      |
| Ж           | Для горячего аммиака           | 1      |
| И           | Для слива воды после з/и       | 1      |
| К           | Для предохранительного клапана | 1      |
| Л           | Для манометра                  | 1      |
| М           | Резервный                      | 1      |
| Н           | Воздушка                       | 1      |
| П           | Для дренажа                    | 1      |
| Р           | Для дренажа                    | 1      |

