

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол-во
А1	Вход продукта	1
Б1	Выход продукта	1
В1	Воздушник	1
Г1	Под датчик температуры	1
ДЕ1	Присоединение уронемерной колонки и датчика уровня	1
ДЕ2	Присоединение уронемерной колонки и датчика уровня	1
Ж1	Для продувки и пропарки	1
З1	Для манометра	1
И1	Люк	1

